

Bedienungsanleitung Operating Instruction

Doppeltrennklemme Double deck disconnect terminal WDT


Mögliche Schaltstellungen

Possible positions

mit Typ
with type


Betriebszustand
Beide Ebenen: geschlossen

Operating condition,
both levels closed



z. B. Isolationsmessung
Beide Ebenen: geöffnet

e.g. insulation measure-
ment, both levels open



z. B. Strommessung
obere Ebene: geschlossen
untere Ebene: geöffnet
e.g. current measurement,
upper level closed,
lower level open



WDT 1,5/1



WDT 1,5/2



WDT 1,5/3

