
LEFT SIDE
RIGHT SIDE
EC1B
TB1B
TB2B
TB3B
TB1
TB2
TB3
EC1
PCB EDGE CONNECTOR 18 PINS
LSF 5.08/6 PINS
LSF 5.08/6 PINS
LSF 5.08/6 PINS
LSF 5.08/6 PINS
LSF 5.08/6 PINS
LSF 5.08/6 PINS
PCB EDGE CONNECTOR 18 PINS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 (19) 2 (20) 3 (21) 4 (22) 5 (23) 6 (24) 7 (25) 8 (26) 9 (27) 10 (28) 11 (29) 12 (30) 13 (31) 14 (32) 15 (33) 16 (34) 17 (35) 18 (36)